

Foydalanuvchining qo'llanmasi

55AU90GS 65AU90GA

65AU90GS 75/S9000

MUNDARIJA

1-bob: Kirish

| | |
|---|--|
| Xavfsizlik qoidalari..... | |
| Televizordagi boshqaruv tugmachalari..... | |
| Portlar (ulanish portlari, televizordagi ulanishning joylashuvi)..... | |
| Masofadan boshqarish pultining funksiyalari..... | |
| Masofadan boshqarish pultini televizor bilan qanday ulash mumkin..... | |

2-bob: Umumiy foydalanish

| | |
|----------------------------------|--|
| Televizorni yoqish..... | |
| Televizorni o'chirish..... | |
| Internet tarmog'iga ulanish..... | |
| Dastlabki sozlash..... | |

3-bob: Bosh sahifa ishlashi

| | |
|---|--|
| Bosh sahifadan foydalanish - Televizor..... | |
| Bosh sahifadan foydalanish - Ilovalar..... | |

4-bob: Menyu ishlashi

| | |
|---|--|
| Tezkor kirish menyusidan foydalanish..... | |
| Tizim sozlamalaridan foydalanish..... | |
| Ulangan qurilmalarni ko'rish..... | |
| Tasvir..... | |
| Ovoz..... | |
| Kanal..... | |
| Tizim..... | |

5-bob: Boshqa ma'lumotlar

| | |
|-------------------------------------|--|
| Muammolar va yechimlar..... | |
| Nosozliklarni aniqlash..... | |
| Televizorni o'rnatish usullari..... | |

KIRISH

XAVFSIZLIK QOIDALARI



Xavf belgisi

Yuqori elektr tokining kuchlanishi haqida foydalanuvchiga eslatma



Ogohlantirish belgisi

Foydalanuvchi tomonidan ko'rsatmalarga muvofiq barcha harakatlar amalga oshirilishi haqida eslatma.

⚠️ **DIQQAT!**

ZARARNI OLDINI OLISH UCHUN, TELEVIZOR ISHDAN CHIQQANDA YOKI ELEKTR TOKI URMASLIGI UCHUN TELEVIZORGA YOMG'IR TUSHMASLIGI ZARUR YOKI NAM MUHITDA ISHLATMANG.

⚠️ **OGOHLANTIRISH:**

- Televizorni va tashqi quvvat ta'minotini hech qachon o'zingiz ochmang, bu elektr toki urishiga olib kelishi, televizorni ishdan chiqishiga olib kelishi va ishlab chiqaruvchining kafolatini bekor qilishi mumkin. Ta'mirlash va xizmat ko'rsatish uchun faqat malakali xizmat ko'rsatish xodimlariga murojaat qiling.
- Televizorni energiya bilan ta'minlash uchun tegishli xususiyatlarga ega elektr tarmog'idan foydalaning.
- Televizorni faqat tanlangan audio-video komponentlariga va tegishli ulash kabellariga ulang.
- Televizorni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari, yuqori va past harorat, namlik ta'sir qilishidan saqlang. Harorat va namlikni keskin o'zgarishlariga yo'l qo'ymang. Televizorni salqin joydan iliq joyga ko'chirsangiz yoki uning aksi bo'lsa, televizor qutisidan olib oching va uni ishlatishdan oldin yoqmasdan 1-2 soat kutib turing.
- Televizorga ortiqcha begona qurilmalarni o'rnatmang. Televizorni zarbalar, tebranish va boshqa mexanik ta'sirlardan muhofaza qiling. Esingizda bo'lsin - qurilma ekrani mo'rt bo'lib, hatto bir oz kuch bilan zararlanishi mumkin.
- Televizorning orqa tarafidagi ventilyatsiya teshiklarini yopmang va uni qurilmada normal sovutish mumkin bo'lmagan joylarga o'rnatmang. Yaxshiroq shamollatish uchun televizor atrofida kamida 10 sm bo'sh joy qoldirish tavsiya etiladi.
- Televizorni faqat qat'iy, tekis yuzaga o'rnatib, televizorni o'rnatish uchun maxsus jism (podstavka) va yetkazib beruvchi tomonidan kiritilgan ulanish qismlarini ishlatib. Aylanadigan taglik yoki devorga o'rnatilganda, quvvat kabeli tortilganda yetmay qolsa va erkin holatda qolib ketganda elektr tarmog'idan uzulganligiga ishonch hosil qiling.
- Televizorni devorga o'rnatayotganda kronshteynning og'irligi va hajmini inobatga olgan holda, faqat maxsus vintlardan foydalaning. Agar kerak bo'lsa, malakali xizmat ko'rsatish xodimlariga murojaat qiling.

- Televizorni tozalashda har xil materiallar va organik birikmalar (alkogol, benzin va boshqalar) ishlatmang. Televizorni tozalash uchun oz miqdorda neytral yuvish vositasidan (aynan televizor yoki monitor ekranlari uchun mo'ljallangan suyuqlik) foydalaning, displeyni tozalash uchun LCD monitor uchun mo'ljallangan quruq yumshoq mato yoki maxsus salftikalardan foydalaning.
- Uzoq vaqt davomida televizordan foydalanmasangiz yoki chaqmoq vaqtiga televizorni tarmoqdan va televizorning antenna kabelidan ajratib oling. Chaqmoq vaqtiga televizor, quvvat simiga yoki antenna kabeliga tegmang!
- Uzoq vaqtdan beri foydalanmayotgan bo'lsangiz, batareyalarni masofadan boshqarish pultidan olib tashlang.
- Televizion tovushni boshqarish maksimal darajasi 1/2 ga o'rnatilganida televizor tomosha qilish tavsiya etiladi. Uzoq vaqt davomida baland ovoqlik tinglash eshitish qobiliyatini yomonlashishiga olib kelishi mumkin va maksimal tinglash - dinamikning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Televizor ekranidagi tasvir uzoq vaqt davomida saqlanib qolsa, matrisada qoldiq tasvirlar paydo bo'lishi mumkin. "Statik tasvirlarning ta'siri"ga olib keladi.
- Televizorni ishlatish butun ekran maydonini egallaydigan doimiy o'zgaruvchan tasvirni ko'rish tavsiya etiladi.

Ushbu qo'llanmada keltirilgan barcha rasmlar ob'ektlarning sxematik ifodalari bo'lib, ularning haqiqiy ko'rinishidan farq qilishi mumkin.

⚠️ **DIQQAT!**

ELEKTR TOKI URISHI XAVFINI BARTARAF QILISH UCHUN ELEKTR TARMOG'A UZILGAN YOKI SHIKASTLANGAN ELEKTR SIMI BILAN ULAMANG

⚠️ **DIQQAT!**

BATAREYALARNI NOTO'G'RI O'RNPATISH ULARNI PORTLASHIGA OLIB KELISHI MUMKIN. BATAREYALARNI BIR XIL YOKI O'XSHASH TURDAGI BATAREYALAR BILAN ALMASHTIRISH KERAK

SERTIFIKATSIYA MA'LUMOTI



KIRISH

Televizordagi boshqaruv tugmalari

⚠ Eslatma: Televizordagi funktsiya tugmalari va quvvat tugmalarining joylashuvi va nomlari televizor modeliga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi modellarda ayrim tugmalar mavjud bo'lmastligi mumkin.



1.  tugmasi / MENU

Televizorni yoqish yoki kutish rejimi. Televizor yoqilganda uni bosib, oldingi menyuga qaytish uchun asosiy menyuni oching yoki bosib. Menyuga kirishdan oldin, "Manbani tanlash"ni ko'rsatish uchun uni uch soniya davomida bosib turing.

2. VOLUME UP/DOWN tugmasi

Ovozni ko'taradi/pasaytiradi. Menyu tizimida ular masofadan boshqarish pultidagi o'ng va chap yo'nalish tugmachalari kabi ishlaydi va menyuni boshqarish elementlarini sozlaydi. (Eslatma: Ba'zi menyularda VOLUME UP masofadan boshqarish pultidagi OK tugmasi kabi ishlaydi.)

3. PROGRAM UP/DOWN tugmasi

Kanallar ro'yxati bo'ylab yuqoriga yoki pastga qarab qidiruvni amalga oshiradi. Menyu tizimida ular masofadan boshqarish pultidagi yuqoriga/pastga yo'nalish tugmalari kabi ishlaydi va menyuni boshqarish elementlarini sozlaydi.

⚠ Eslatma: Televizordagi funktsiya tugmalari va quvvat tugmalarining joylashuvi va nomlari televizor modeliga qarab farq qilishi mumkin.

KIRISH

Portlar

⚠ **Eslatma:** Televizordagi funktsiya tugmalari va quvvat tugmalarining joylashuvi va nomlari televizor modeliga qarab farq qilishi mumkin.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| HDMI 1 HDMI 2 or HDMI 3 | → | HDMI1 yoki HDMI2 yoki HDMI3 portlari (kirish) HDMI (yuqori aniqlikdagi multimedia interfeysi) porti mos keladigan video karta o'rnatilgan kompyuterga, ma'lum DVD pleerlar yoki yuqori aniqlikdagi mos raqamli raqamli sun'iy yo'ldosh dekoderi bilan kompyuterni ulash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu port o'rnatilgan mini-vilka kabeli orqali video va audio ma'lumotlarni uzatadigan siqilmagan raqamli ulanishni ta'minlaydi. <i>Eslatma: Faqat MHL identifikatsiyali HDMI portlari MHL funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi, MHL "Mobil yuqori aniqlikdagi ulanish" degan ma'noni anglatadi va sizga MHL-ga ega mobil qurilmani televizorga ulash imkonini beradi.</i> | | | | | | | | |
| USB 2.0 or USB 3.0 | → | USB2.0 yoki USB3.0 portlari (kirish) Ushbu portlarni faqat USB qurilmasini ulash uchun ishlatish mumkin. <i>Eslatma: Televizordagi USB portlari soni televizor modeliga qarab farq qilishi mumkin.</i> | | | | | | | | |
| CI | → | CI porti Ushbu CI portdan qulflangan dasturlarni qabul qilish uchun CI kartani o'rnatishda foydalanish mumkin. <i>Eslatma: Ushbu funktsiya ba'zi modellarda mavjud bo'lmasligi mumkin.</i> | | | | | | | | |
| EARPHONE OUT | → | Quloqchin porti (chiqish) Televizordan keladigan ovozni eshitish uchun quloqchinlarni ulash mumkin. <i>Eslatma: Eshitish vositasi orqali haddan tashqari kuchli bo'lgan ovoz bosimi eshitish qobiliyatini pasayishiga olib kelishi mumkin.</i> | | | | | | | | |
| LAN | → | LAN Tashqi modem yoki tarmoqqa ulanish uskunasi ulanish uchun RJ45 vilkasi. | | | | | | | | |
| SPDIF | → | SPDIF porti (chiqish) SPDIF portidan mos keladigan raqamli audio qabul qilgichni ulash uchun foydalanish mumkin. | | | | | | | | |
| AV IN | <table><tbody><tr><td>VIDEO</td><td>→</td></tr><tr><td>L</td><td>→</td></tr><tr><td>AUDIO</td><td>→</td></tr><tr><td>R</td><td>→</td></tr></tbody></table> | VIDEO | → | L | → | AUDIO | → | R | → | AV audio + video mini-portlari (chiqish) Ushbu AV chiqadigan portdan dasturlarni yozib olish uchun videomagnitofonni ulash uchun foydalanish mumkin. Siz televizorni yozayotgan kanalda qoldirishingiz kerak. VIDEO OUT porti kompozit video ulanishni ta'minlaydi. |
| VIDEO | → | | | | | | | | | |
| L | → | | | | | | | | | |
| AUDIO | → | | | | | | | | | |
| R | → | | | | | | | | | |
| ANTENNA IN | → | ANTENNA IN porti (kirish) Antennadan, kabeldan yoki kabel qutisidan signal olish uchun koaksial kabelni ulashga imkon beradi. | | | | | | | | |
| SATELLITE IN | → | SATELLITE porti (kirish) Bu port sun'iy yo'ldosh signallarini qabul qiluvchi qurilmaga ulanish uchun ishlatilishi mumkin. | | | | | | | | |

KIRISH

Masofadan boshqarish pultining funksiyalari

Televizoringizning ko'p funksiyalari ekranda paydo bo'lgan menyular orqali mavjud. Sizing to'plamingiz bilan birga kelgan masofadan boshqarish pulti menyular bo'ylab harakatlanish va barcha umumiy sozlamalarni sozlash uchun ishlatilishi mumkin.



| | |
|-----------------|---|
| | Kutish / Kutish holatidan chiqish |
| USB | USB rejimiga kirish uchun |
| TV | Televizor rejimiga kirish |
| 0-9 | Kanal raqamlarini kiritish tugmachalari |
| SOURCE | Manbalarni tanlash interfeysiga kirish |
| EPG | Raqamli kanallar dasturlari haqidagi ma'lumotni ekranga chiqarish |
| VOL +/- | Ovozni sozlash |
| CH +/- | Kanallarni sozlash |
| | Ovozni yoqish yoki o'chirish |
| | Dastur haqida ma'lumotni ko'rish, agar mavjud bo'lsa |
| | Google App Drawer ga kirish |
| | Bosh sahifasiga kirish |
| YouTube | YouTube bosh sahifasiga kirish |
| | Tanlovlar menyusiga kirish; tanlovni brauzerdagi yorliqqa o'tkazish. |
| OK | Kirish yoki tanlovni tasdiqlash uchun; kiritish paytida tizim klaviaturasiga kirish. |
| | Menyular bo'ylab harakatlanish uchun; menyu parametrlarini tanlash uchun; |
| | Menyular bo'ylab harakatlanish uchun; funksiyalar belgilash va qiymatlarni o'zgartirish |
| | Oldingi menyu yoki intrfeysga qayta borish uchun; |
| EXIT | Menyudan chiqish; ishga tushirilgan ilovadan chiqish uchun. |
| ZOOM | Tasvir hajmlarini tanlash uchun. |
| T-Shift | Tomosha vaqtida dasturni to'xtatib turish va faollashtirish |
| REC | DTV manbalari ostida dasturlarni yozib olish. |
| SLEEP | Belgilangan vaqtdan keyin televizorni o'chirib qo'yadigan qilib sozlash. |
| PRE-CH | Oldingi kanalga qaytish |
| FAV | Sevimli kanallar ro'yxati menyusini namoyish etish. |
| LIST | Kanallar ro'yxatini namoyish etish. |
| | Vazifalarni yoki telematn sahifalarini tanlash uchun. |
| Lang | Tanlangan raqamli television dastur uchun mavjud audio tilni tanlash uchun. |
| TEXT | Telematnni yoqish yoki o'chirish uchun. |
| SUBTITLE | Tanlangan raqamli televizor dasturi uchun mavjud bo'lgan subtitr tilini tanlash |
| | Oldingi yoki keyingi fotosuratni, musiqa yoki videoni tanlash |
| | Namoyish etishni boshlash |
| | Namoyish etishni pauza qilish |
| | Oldinga yoki orqaga tez yo'naltirishni boshlash |
| | Namoyish etishni to'xtatish. |

⚠ *Eslatma: Ushbu qo'llanmadagi barcha tasvirlar namunadir, faqat ma'lumot uchun, haqiqiy mahsulot tasvirlardan farq qilishi mumkin. Bu yerda aytilmagan tugmalar ishlatilmaydi.*

KIRISH

Masofadan boshqarish pultining funksiyalari



- Ovozni yoqish yoki o'chirish.
- (Yoqish/o'chirish tugmasi) Televizorni yoqadi yoki o'chiradi.
- Televizor ovozini oshirish yoki pasaytirish.
- Joriy kanallar ro'yxati bo'ylab yuqoriga yoki pastga qarab skanerlaydi.
- Standart ilovalarni ko'rsatish
- Infraqizil rejimida infraqizil havo sichqoncha funksiyasini yoqish / o'chirish
- Smart TV bosh sahifasiga o'tish
- Manbalarni tanlash interfeysiga kirish
- (yuqoriga, pastga, chapga va o'ngga yo'naltiruvchi tugmalar)
Menyu tizimidagi turli xil elementlarni ajratib ko'rsatish va menyu boshqaruvini sozlash.
- OK** Tanlovni tasdiqlash.
- Menyudan chiqish va oldingi menyuga qaytish.
- Tezkor menyuga kirish
- USB** USB rejimiga kirish
- Virtual klaviaturaga kirish
- (Mic) Televizorning Google Assistant funksiyasi bilan ishlash.
(Faqat normal tarmoq ulanishi mavjud bo'lganda)




Masofadan boshqarish pultini televizor bilan qanday ulash mumkin:

Bu Bluetooth masofadan boshqarish pulti va undan foydalanishdan oldin uni avval televizor bilan ulang. Malumot uchun quyidagi amallarni bajaring:

OK tugmasini bosing va bir vaqtni o'zida tugmasini bosing.

Ekranda "Ulanish" aks etadi, Ulanish tugagan ekranda esa "Muvaffaqiyat!" namoyish etadi.

ESLATMA: Agar siz 2 daqiqadan ko'proq kutib tursangiz va u ulanmasa, yuqoridagi amallarni qayta ulash uchun qaytaring.



Eslatma: Ushbu qo'llanmadagi barcha tasvirlar namunadir, faqat ma'lumot uchun, haqiqiy mahsulot tasvirlardan farq qilishi mumkin. Bu yerda aytilmagan tugmalar ishlatilmaydi.

UMUMIY FOYDALANISH

Televizorni yoqish

Keyingi, kanallarni sozlash tartibini qanday ishlatishni tavsiflaydigan, sahifalarga o'tishdan oldin televizorni va masofadan boshqarish pultini qanday yoqish haqida ushbu sahifadagi yo'riqnomalarga amal qiling.

1. Masofadan boshqarish pultiga ikkita batareyani joylashtiring.

Batareyalardan foydalanish bo'yicha ehtiyot choralari:


- Faqat ko'rsatilgan batareya turlaridan foydalaning.
- Qutblarni to'g'ri tanlaganingizga ishonch hosil qiling.
- Yangi va eski batareyalarni aralashtirmang.
- Qayta quvvatlanadigan batareyalardan foydalanmang.
- Batareyalarni quyosh nuri, olov yoki shunga o'xshash narsalar ta'siri ostida haddan tashqari qizdirmang, olovga tashlamang, qayta quvvatlamang yoki ochishga harakat qilmang, chunki bu ularning suyuqlik sizmasi oqib ketishiga yoki portlashiga olib kelishi mumkin.
- Agar siz uzoq vaqt foydalanmasangiz batareyalarni masofadan boshqarish pultidan chiqarib oling.

2. Birinchi bo'lib quvvat kabelini televizorga, so'ngra elektr tokiga ulang.

(Eslatma: Agar quvvat kabeli televizorga ulangan bo'lsa, iltimos, quvvat kabelini faqat elektr tokiga ulang.)


- Agar sizning televizoringiz o'zgaruvchan elektr ta'minotiga ulangan bo'lsa, televizoringizning boshqa qurilmalari ham faqat o'zgaruvchan elektr ta'minotiga ulangan bo'lishi kerak. Bu doimiy elektr ta'minotiga ulanmasligi kerak. Agar vilka kabeldan uzilgan bo'lsa, hech qanday holatda uni elektr tokiga ulamang, chunki bunda elektr toki urishi xavfi mavjud.
- Agar sizning televizoringiz doimiy elektr ta'minotiga ulangan bo'lsa televizoringizning boshqa qurilmalari ham faqat doimiy elektr ta'minotiga ulangan bo'lishi kerak. Bu o'zgaruvchan elektr ta'minotiga ulanmasligi kerak. Agar vilka kabeldan uzilgan bo'lsa, hech qanday holatda uni elektr tokiga ulamang, chunki bunda elektr toki urishi xavfi mavjud.

3. Tashqi antennani televizorning orqa tomonidagi **ANTENNA IN** portiga ulang.





4. U yoqilganda, televizor to'g'ridan-to'g'ri yoqiladi yoki kutish holatida bo'ladi.

Eslatma: Ba'zi modellarda quvvat tugmasini bosib televizorni yoqing.

Agar quvvat ko'rsatkichi yonsa, televizor kutish rejimida bo'ladi. Televizorni yoqish uchun masofadan boshqarish pultidagi yoki televizordagi  tugmani bosing.

Televizorni o'chirish

- Televizorni kutish holatiga qo'yish uchun masofadan boshqarish pultidagi yoki televizordagi  tugmasini bosing, televizor kutish holatida bo'ladi, ammo kam quvvat sarfi bilan.
- Televizorni o'chirish uchun elektr vilkasini rozetkadan chiqarib qo'ying.

 *Eslatma: Ba'zi modellarda televizorni o'chirish uchun quvvat tugmasini bosing.*

UMUMIY FOYDALANISH

Internet tarmog'iga ulanish

Internetga kirish uchun siz Internet-provayder xizmati (IPX) bilan yuqori tezlikdagi ko'p kanalli Internet xizmatiga obuna bo'lishingiz kerak.

Televizoringizni uy tarmog'ingizga ikki xil usulda ulash mumkin:

- Orqa paneldagi RJ45 (LAN) ulagichidan foydalangan holda simli.
- Ichki simsiz va uyingizdagi simsiz tarmoqdan foydalangan holda simsiz.

⚠ Eslatma: Quyidagi ko'rsatmalar televizoringizni simli yoki simsiz tarmoqqa ulashning odatiy usullari hisoblanadi. Ulanish usuli sizning tarmoq konfiguratsiyaga qarab har xil bo'lishi mumkin. Uy tarmog'ingiz haqida savollaringiz bo'lsa, IPX ga murojaat qiling.

Simli tarmoqqa ulanish

Simli tarmoqqa ulanish uchun:

1. Sizda quyidagilar borligiga ishonch hosil qiling:


- Ethernet kabeli televizoringizga ulanish uchun yetarlicha uzun ekanligiga
- Mavjud Ethernet portiga ega router yoki modem

Yuqori tezlikdagi Internet aloqasi

- Televizorning orqa tomonida Ethernet (LAN) porti

2. Ethernet kabelingizni routerga va televizorning orqa tomonidagi Ethernet portiga ulang.

3. Televizorni sozlash uchun **Tarmoq** menyusidan foydalaning.



Simsiz tarmoqqa ulanish.


Simsiz tarmoqqa ulanish uchun:

1. Sizda quyidagilar borligiga ishonch hosil qiling:

- Yuqori tezlikdagi simsiz signalni uzatadigan router
- Yuqori tezlikdagi Internet aloqasi

2. Televizorni sozlash uchun **Tarmoq** menyusidan foydalaning.

⚠ Eslatma: Ba'zi bir modellarda ichki simsiz modul mavjud emas, siz tashqi simsiz adapterni televizorning USB portsiga ulab simsiz tarmoqdan foydalanishingiz mumkin. Ba'zi bir tashqi simsiz adapterlar televizor bilan mos kelmaydi.




Dastlabki sozlash

Siz birinchi marta qurilmani yoqqaningizda, dastlabki sozlash ekrani paydo bo'ladi, bu sizni dastlabki sozlash jarayoniga yo'naltiradi. Tilni tanlash, tarmoqqa ulanish, kanallarni tekshirish va boshqalar kabi dastlabki sozlash jarayonlarini tugatish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling. Har bir qadam davomida birini tanlang yoki qadamni o'tkazib yuboring. Agar siz bir qadam o'tkazib yuborsangiz, sozlashni keyinroq sozlash menyusidan amalga oshirishingiz mumkin.

⚠ Eslatma: Agar kanallar faqat analog kanallardan olingan bo'lsa, yomon eshittirish yuzaga kelishi mumkin va shuning uchun ishlab chiqaruvchi kafolati berilmaydi. Ishlab chiqaruvchilar ayrim sohalarda aloqaning yetishmasligi yoki yomonligi uchun javobgar bo'lmaydi.

BOSH SAHIFA ISHLASHI

 *Eslatma: Ushbu qo'llanma umumiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi tasvirlar va illyustratsiyalar faqat ma'lumot uchun berilgan va mahsulotning tashqi ko'rinishidan farq qilishi mumkin. Ba'zi modellar uchun ma'lum variantlar mavjud emas.*

Siz barcha xususiyatlarni Bosh sahifasidan tanlashingiz mumkin.

1. Bosh sahifasini ko'rsatish uchun **** ni bosing.
2. Ekranlar ro'yxatidan belgilarni tanlash uchun ▲ / ▼ / ◀ / ▶ tugmasini bosing.
3. Har bir variantni kiritish uchun OK tugmasini bosing.
4. Menyudan chiqish uchun ← ni bosing

Bosh sahifadan foydalanish - Televizor

TV window: Joriy tanlangan televizion dasturni namoyish qiladi.

Source: Televizor, HDMI1, HDMI2, shu jumladan turli xil portlar orqali televizorga ulangan qurilmalardan kirish manbasini tanlang.

HDMI3 AV. O'z xohishingizga mos manbani tanlang va tasdiqlash uchun **OK** tugmasini bosing.

Settings: Televizor sozlamalarini sozlashga imkon beradi.

Bosh sahifadan foydalanish - Ilovalar

Spotify: Televizorda bepul musiqa tinglang.

Featured apps: Tanlash uchun ◀ / ▶ ni bosing, kirish uchun OK tugmasini bosing.

Apps: Tanlash uchun ◀ / ▶ tugmasini bosing, kirish uchun OK tugmasini bosing.

Game: O'yiningizni tanlang kirish uchun OK tugmasini bosing.

Ogohlantirish:

- Smart TV dasturlarini ishlatishdan oldin tarmoq sozlamalarini sozlang.
- Tarmoq sharoitingizga qarab sekin javoblar yoki uzilishlar yuz berishi mumkin.
- Agar dasturni ishlatishda muammoga duch kelsangiz, iltimos, kontent ta'minotchisiga murojaat qiling.
- Kontent ta'minotchisining holatiga ko'ra, dastur yangilanishi yoki dasturning o'zi to'xtatilishi mumkin.
- Mamlakatingizning qoidalariga qarab, ba'zi ilovalar cheklangan xizmatga ega bo'lishi yoki qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
- Ilova tarkibidagi o'zgarishlar xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan oldindan ogohlantirmasdan amalga oshirilishi mumkin.

MENYU ISHLASHI


Tezkor kirish menyusidan foydalanish

⚠ Eslatma: Ba'zi bir funksiyalar ba'zi manbalarda mavjud bo'lmasligi mumkin. Va ba'zi modellar uchun ma'lum variantlar mavjud emas.

Ushbu bo'limda televizorning menyulari va sozlamalari ko'rib chiqiladi. Televizorning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga yordam beradigan har bir menyu batafsil ko'rsatilgan. Menyu tizimiga kirish uchun:

1. Televizor rejimida tez kirish ro'yxatini namoyish qilish uchun masofadan boshqarish pultidagi \equiv ni bosib.
2. Kerakli punktni tanlash uchun \blacktriangle / \blacktriangledown ni, so'ngra tegishli menyuni ochish uchun OK ni bosib.
3. Ichki menyularda sozlash uchun \blacktriangleleft / \blacktriangleright va OK tugmalarini ishlatib yoki biror elementni tanlash uchun ekrandagi display yoki qo'llanma bo'yicha kirish va ishlash uchun OK / \blacktriangleright tugmasini bosib.
4. Oldingi menyuga qaytish uchun \blacktriangleleft bosib.

Tez kirish ro'yxati quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi, bular **Picture Preset, Sound Preset, Sport rejimi, T-Link, Environment, PVR, Settings.**



Tasvirni qayta sozlash

Quyi menyularini namoyish qilish uchun OK / \blacktriangleright tugmasini bosib.

Tasvirni oldindan belgilash parametrlarini aylantirish uchun \blacktriangle / \blacktriangledown tugmalarini ishlatib:

Standard, Dinamik, Sport, Stadion, Kino va Foydalanuvchi rejimlari.

Tanlovni tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib

Avtomatik yoqish: \blacktriangle / \blacktriangledown tugmachalarini bosib funksiyani ON / YOQISH holatiga o'tkazib. Televizordagi Avtomatik yoqish funksiyasi yoqilgan bo'lsa, televizor va unga ulangan barcha qurilmalar ham bir vaqtning o'zida yoqiladi.

Ovozni qayta sozlash

Quyi menyularini namoyish qilish uchun OK / \blacktriangleright tugmasini bosib.

Ovozni oldindan belgilash parametrlari bo'ylab harakatlanish uchun \blacktriangle / \blacktriangledown tugmalarini ishlatib:

Standard, Kino, Musiqa, Ovoz, O'yin, Stadion va Foydalanuvchi rejimlari va keyin tanlovni tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib.

HDMI-Link

Ushbu funksiyadan televizoringizdagi HDMI portlariga ulangan CEC asboblarni izlash uchun foydalaning.

HDMI-Link-ni yoqish yoki o'chirish

1. \equiv ni bosib va HDMI-Link-ni tanlang
2. Ichki menyularini namoyish qilish uchun OK / \blacktriangleright tugmasini bosib va T-Link-ni yoqish yoki o'chirish uchun YOQISH yoki O'CHIRISH ni tanlash uchun \blacktriangle / \blacktriangledown ni bosib.

Eslatma: Quyida HDMI-Link parametrlari faqat HDMI-Link YOQISH holatiga rostlanganda mavjud bo'ladi.

Avtomatik kutish rejimi: \blacktriangle / \blacktriangledown tugmachalarini bosib funksiyani ON / YOQISH holatiga o'tkazib. Televizordagi Avtomatik kutish holati funksiyasi yoqilgan bo'lsa, televizor va unga ulangan barcha qurilmalar ham bir vaqtning o'zida kutish holatiga o'tadi.

⚠ Eslatma: CEC funksiyalari ulangan qurilmalarga bog'liq va ba'zi televizorlar ushbu televizorga ulanganda to'g'ri ishlamasligi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun foydalanuvchi qo'llanmasi yoki muammoli qurilmalarni ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashish kerak.

Atrof muhit

Ichki menyularini namoyish qilish uchun OK / \blacktriangleright ni bosib:

\blacktriangle / \blacktriangledown tugmalaridan foydalanib Uy yoki do'kon rejimini tanlang.

PVR (Shaxsiy videomagnitafon)

Sevimli teledasturlaringizni yozib olishga imkon beradi. Ushbu funksiyani ishlatishdan oldin, avval USB drayverni televizorga ulang.

⚠ Eslatma: Ushbu xususiyat faqat tanlangan mahsulotlarda mavjud va televizor tarmog'ining cheklangan cheklovlari va mamlakatning texnik talablari tufayli mahsulot yoki o'rnatish joyida mavjud bo'lmasligi mumkin. Mualliflik huquqi himoyasi tufayli (HD kontent, yozuv himoyasi) funksiya televizor tarmog'i tomonidan bloklanishi mumkin. Ushbu xususiyat sizning mahsulotingizda mavjudligini tekshirish uchun iltimos, masofadan boshqarish pultidagi \equiv dan foydalaning.

1. Masofadan boshqarish pultidagi \equiv ni bosib va **PVR** -ni tanlang.
2. Kirish uchun OK / \blacktriangleright tugmasini bosib, \blacktriangle / \blacktriangledown tugmalarini bosib Record tugmasini tanlang va kirish uchun OK tugmasini bosib. U avtomatik ravishda yozishni boshlaydi.
3. Masofadan boshqarish pultidagi ko'k tugmachani bosib va yozish vaqtini sozlash uchun \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright tugmasini bosib.
4. Yozishni mustaqil to'xtatish uchun OK tugmasini bosib, yozib olingan fayl saqlanadi. Oddiy ishlashda, yozish muddati tugagach, yozish avtomatik ravishda to'xtaydi.
5. Yozib olishda, **PVR** mini paneli ekranda yozuvning borishini ko'rsatadi.
6. Yozib olingan dasturni ko'rish uchun, \equiv > **PVR** > **PVR** ro'yxatiga bosib. Kirish uchun OK tugmasini bosib va tegishli yozuv faylini tanlang. Ijro etish uchun OK tugmasini bosib.

(Agar siz raqamli radio dasturni yozsangiz ham xuddi shunday).

⚠ Eslatma:

- Bu xususiyat faqat raqamli shifrlanmagan kanallar uchun mavjud.

- USB drayverni televizorga ulashdan oldin, kutilmagan nosozliklar tufayli muhim ma'lumotlaringizni yo'qotmaslik uchun diskdagi ma'lumotlarning zaxira nusxasini yaratganingizga ishonch hosil qiling.

- PVR funksiyasi uchun USB xotiraning bo'sh xotirasi qanchalik katta bo'lsa, yozish davomiyligi shuncha katta bo'ladi.

- Agar siz yozib olish paytida kanal yoki signal manbasini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, kanal yoki manbani o'zgartirishdan oldin yozib olish ma'lumotlarini saqlang.

- Agar faylning parametrlari tizim cheklovlaridan oshib ketgan bo'lsa, fayl formati qo'llab-quvvatlanmasa, fayl shikastlangan yoki dekodlanmasa, televizor normal ravishda fayllarni namoyish qila olmaydi.

- Tizim faylni o'qiyotganda yoki ma'lumotlarni uzatayotganida USB drayverini ajratmang, aks holda tizim yoki drayver buzilishi mumkin.

MENYU ISHLASHI

Sozlamalar

Sozlamalar menyusi sizga televizorni xohlagan parametrlaringiz bilan sozlash imkonini beradi. Tafsilotlar uchun tizim sozlamalaridan foydalanishning quyidagi qismiga qarang.

Tizim sozlamalaridan foydalanish


Sozlamalar menyusi sizga televizorni sizning xohishingiz bilan tasdiqlash imkonini beradi.

Televizor rejimida ≡ tugmachasini bosib va

Sozlamalar-ni tanlang, so'ng uning vazifalarini namoyish qilish uchun esa **OK** ni bosib: **Tasvir, Ovoz, Kanal va Tizim**.

Tasvir

Tasvirni sozlash uchun menyular sizning xohishingizga ko'ra, eng yaxshi tasvir parametrlarini olish uchun, siz ko'rayotgan dastur turiga va tashqi yoritishga qarab ishlatiladi.



Sozlamalar> Tasvir-ni tanlang, so'ngra quyidagi variantlar bilan o'ng tomonda **Tasvir** menyusi paydo bo'ladi. Kirish uchun ► tugmachasini bosib va tanlovni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.

⚠ Eslatma: Ba'zi rejimlar ba'zi modellarda mavjud bo'lmasligi mumkin. Ba'zi tanlovlar **Tasvir** menyusining keyingi sahifasida paydo bo'lishi mumkin, siz ular bo'ylab harakatlanish uchun ▲ / ▼ tugmasini bosishingiz mumkin.

Tasvirni oldindan belgilash: Tasvirni oldindan belgilash parametrlari bo'ylab o'tish uchun ▲ / ▼ ni tanlang:

Dinamik, Standard, Sport, Kino.

Orqa fon: Xonaning yoritilishiga qarab orqa fonning yorqinligini moslashtiring.

Avtomatik format: Tomonlar nisbati tanlovini avtomatik ravishda yoqadi / o'chiradi.

Ekran rejimi: Tasvir o'lchamini tanlash uchun ◀ / ▶ tugmasini bosib.

Eslatma: Sizga to'liq ekran rejimidan foydalanish tavsiya etiladi. Display rejimini tasvirning har ikki tomonida qora chiziqlar bilan uzoq vaqt ishlatmang (masalan: 4:3), aks holda televizor ekraniga doimiy ravishda zarar etkazilishi mumkin.

Overscan: Overscan funksiyasini On yoki Offga rostlang.

Dinamik orqa fon: Dinamik orqa funksiyasini O'CHIRISH, past va baland darajaga o'rnatib.

Kengaytirilgan sozlamalar: Quyi menyuni aks ettirish uchun OK/► tugmasini bosib.


Tasvirni aniqroq sozlash uchun shovqinni kamaytirish kabi elementlarni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmalarini bosib.

Eslatma: Taklif qilingan variantlar siz ko'rib turgan dasturga bog'liq.

Tasvirni qaytadan belgilash: Tasvir parametrlarini zavod parametrlariga qayta o'rnatish uchun tanlang.

Ovoz

Sozlamalar>Ovoz-ni tanlang, so'ngra quyidagi variantlar bilan o'ng tomonda **Ovoz** menyusi paydo bo'ladi. Kirish uchun ► tugmachasini bosib va tanlovni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.



⚠ Eslatma: Ba'zi bir signal manbalari uchun ba'zi tanlovlar mavjud bo'lmasligi mumkin. **Ovoz** menyusining keyingi sahifasida ba'zi tanlovlar paydo bo'lishi mumkin, siz sozlama bo'ylab harakatlanish uchun ▲ / ▼ tugmasini bosishingiz mumkin.

Ovozni qayta sozlash: Tanlovlar ro'yxatini namoyish qilish uchun OK / ► tugmasini bosib.

Tovush rejimi va Tovushni oldindan o'rnatishni tiklash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.

- **Tovush rejimi sozlamalari:** Ovozni oldindan belgilash parametrlarini aylantirish uchun ▲ / ▼ dan foydalaning: **Standard, Kino, Musiqa, Ovoz, O'yin, Stadion va Foydalanuvchi sozlamalari.**

- **Ovozni qaytadan sozlash:** Tovush parametrlarini zavod parametrlariga qayta o'rnatish uchun tanlang.

Tungi rejim: Tungi rejim funksiyasini YOQISH va O'CHIRISH ga sozlang.

Televizorni joylashtirish: Televizor stendga o'rnatilganda yoki televizor devorga o'rnatish moslamasi orasidagi tovushni muvozanatlash uchun ▲ / ▼ tugmalarini ishlatib.

Tugma ovozi: Bu funksiya yordamida ovozi YOQISH yoki O'CHIRISH mumkin.

MENYU ISHLASHI

Ovozni kechiktirish: Ushbu parametr tovushni tasvir bilan sinxronlashtirish uchun ishlatiladi.

Faqat audio: Faqat audio tanlash uchun ▲ / ▼ dan foydalaning, tasdiqlash uchun OK / ► tugmasini bosib.

Kengaytirilgan sozlamalar: Quyi menyuni aks ettirish uchun OK / ► tugmasini bosib. Elementlarni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmalarini bosib.

- Balans


Chap va o'ng dinamiklarga yuborilgan audio hajmini sozlaydi.

- SPDIF turi. Ushbu parametr Digital Audio Output (SPDIF) portiga yuborilgan audio oqim turini boshqarish uchun ishlatiladi.

▲ **Eslatma:** Taklif qilingan variantlar siz ko'rib turgan dasturga bog'liq.

Kanal

Sozlamalar>Kanal-ni tanlang, so'ngra quyidagi menyular bilan **Kanal** menyusi o'ng tomonda paydo bo'ladi. Kirish uchun ▲ / ▼ tugmalarini bosib tanlovni tanlang.



Kanallarni tekshirish: Kanallarni ko'rib chiqish parametrlarini namoyish qilish uchun OK / ► tugmasini bosib.

Mamlakat: Mamlakatlar ro'yxatini ko'rsatish uchun OK / ► tugmasini bosib va mamlakatingizni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib. 1234 standart parolni tering agar **Sozlamalar>Quflash** menyusi orqali parolni o'zgartirgan bo'lsangiz shaxsiy parolingizni tering. Mamlakatingizni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib va tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib

Avtomatik qidirish: Quyi menyuga kirish uchun OK / ► tugmachasini bosib, Tuner rejimini tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini, Kabel, Antenna yoki Yo'ldoshni tanlash uchun ◀ / ► tugmasini bosib. Konfiguratsiya tugagandan so'ng, Iqlashni tanlash uchun ▼ ni bosib va kanallarni qidirishni boshlash uchun OK ni bosib.

Avtomatik yangilash: Kanalni avtomatik yangilash uchun OK / ► tugmasini bosib.

Mustaqil tekshirish: Quyi menyuga kirish uchun OK / ► tugmasini bosib, Tuner rejimini tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini, Kabel, Antenna yoki Yo'ldoshni tanlash uchun ◀ / ► tugmasini bosib. Kanal turini tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib, yoki Raqamli yoki Analog ni tanlash uchun ◀ / ► tugmasini bosib Konfiguratsiya tugagandan so'ng, Iqlashni tanlash uchun ▼ ni bosib va kanallarni qidirishni boshlash uchun OK ni bosib.

▲ **Eslatma:** Sun'iy yo'ldosh imkoniyatlari faqat tanlangan modellarda mavjud.

Kanalni tashkillashtirish: Kanalni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmachalarini bosib va kirish uchun OK tugmachasini bosib, Yashirish / O'chirish, O'zgartirish, Kanallarni o'zgartirish, O'chirish, Kanallarni o'chirishni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib, tasdiqlash uchun OK tugmasini bosib.

Kanallar ro'yxatini tozalash: Kanallar ro'yxatini o'chirish uchun foydalaniladi.

Umumiy interfeys: Shifrlangan raqamli televidion kanallarni umumiy interfeys moduli va raqamli televideniye xizmati operatori tomonidan taqdim etiladigan karta yordamida dekodlash mumkin. Umumiy interfeys moduli siz tanlagan operator va xizmatlarga (masalan, pullik televideniye) qarab bir nechta raqamli xizmatlarni yoqishi mumkin. Xizmatlar va shartlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun raqamli televidion xizmat ko'rsatish operatoringizga murojaat qiling.

EPG (raqamli televidion kanallarda): Dastur qo'llanmasi menyusiga kirish uchun OK / ► tugmasini bosib, bu funksiyalar uchun siz ularni ekrandagi ko'rsatmalarga muvofiq ishlatishingiz mumkin.

Kanal diagnostikasi (raqamli telekanallarda)

Signal kuchi, chastota va boshqalar kabi joriy raqamli kanalda ba'zi signal ma'lumotlarini namoyish etish uchun OK / ► tugmasini bosib.

Timeshift: Timeshift funksiyasini YOQISH va O'CHIRISH ga o'rnatib.

Subtitr: bu raqamli televidion kanallar uchun subtirni yoqadi.

Subtitr-ni tanlang, quyi menyularini namoyish qilish uchun OK / ► tugmasini bosib:

Subtitr: kirish uchun OK / ► tugmasini bosib, subtitrlarni yoqish yoki o'chirish uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib. Subtitr yoqilganda siz raqamli telekanallarda subtitr tilini yoqishingiz mumkin:

1. Raqamli subtitr tilini tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.
2. Kirish uchun OK / ► tugmachasini bosib, ▲ / ▼ tugmachalarini bosib o'zingiz xohlagan til sifatida subtitr tilini tanlang.
3. Raqamli subtitr 2-tilni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.
4. Kirish uchun OK / ► , ikkinchi darajali subtitr tilini tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.
5. Oldingi menyuga qaytish uchun b ◀ 3.
6. **Subtitr turi:** kirish uchun OK / ► tugmasini bosib, subtitr turini tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib. Siz eshitish qobiliyati past odamlar uchun subtitrni tanlangan tilingizda namoyish qilish uchun tanlashingiz mumkin.

Telematn: Quyi menyuni aks ettirish uchun OK / ► tugmasini bosib.


Sahifa tilini dekodlash: Telematn ko'rsatiladigan tilning tegishli turini tanlang.

Raqamli telematn tili: raqamli televideniye kanallari uchun sizning televidioringiz turli tillarda bir nechta dastlabki telematn sahifalariga ega bo'lgan xizmatga o'tishi mumkin. Ushbu funktsiya mavjud tilni har xil boshlang'ich telematn sahifasiga taalluqli asosiy til sifatida tanlash imkonini beradi.

MENYU ISHLASHI

Tizim

Sozlamalar>Tizim-ni tanlang, keyin o'ng tomon menyuda quyidagi variantlar bilan paydo bo'ladi. Kirish uchun ► tugmachasini bosib va tanlovni tanlash uchun ▲ / ▼ tugmasini bosib.



Qulf: Ushbu parametr sizga televizion kanallarni blokirovka qilishning maxsus funksiyasini boshqarishga imkon beradi.

▲ **Eslatma:** Siz **Qulf** menyusiga kirishdan oldin shaxsiy kodingizni kiritishingiz kerak.

Tizim>Qulf ni tanlang va tasdiqlash uchun OK / ► tugmasini bosib.

So'ngra virtual klaviaturani namoyish qilish uchun OK ni bosib, keyin **Qulf** menyusiga kirish uchun parolni kiriting. Zavodning standart kodi - 1234. Va super parol - 0423.

Agar kodingizni unutgan bo'lsangiz, mavjud kodlarni bekor qilish uchun uni kiriting.

Qulflash parametrlari quyidagicha:

- **Kanallarni qulflash:** Siz o'rnatgan dasturni qulflang.
- **Ota-onalar nazorati:** televizor ko'rish yoshini cheklaydi.
- **Kirish qulfi:** televizor ko'rish manbasini cheklaydi.
- **Old panel tugmalarini qulflash:** Old paneldagi boshqaruv tugmalarini qulflashni YOQISH yoki O'CHIRISH
- **O'rnatishni qulflash:** Tanlovlarni O'chirish va Yoqish.
- **Parolni o'zgartirish:** Ushbu parametr parolni o'zgartirishga imkon beradi. Kirish uchun OK / ►, so'ng virtual klaviaturani ko'rsatish uchun OK tugmasini bosib va yangi parolni ikki marta kiriting.

Maksimal ovoz: Maksimal ovoz balandligini sozlash uchun ◀ / ► tugmasini bosib.

- **Hammasini tozalash:** Qulflash parametrlarini zavod parametrlariga qayta o'rnatish uchun tanlang.

HDMI-link: Ushbu funksiyadan televizoringizdagi HDMI portlariga ulangan CEC asboblarni qidirish uchun foydalaning.

Atrof muhit: Quyi menyularni namoyish qilish uchun OK / ► tugmachalarini bosib, ▲ / ▼ tugmalaridan foydalanib Uy va Do'kon sozlamasini tanlang.

Kengaytirilgan sozlamalar: LED ko'rsatkichi: Normal yonishni va miltillab yonishni o'z ichiga oladi.

- Normal yonish: televizorning kutish holatida LED miltillab yonmaydi.
- Miltillab yonish: televizorning kutish holatida LED ko'rsatkichlari yonib-o'chib turadi

BOSHQA MA'LUMOTLAR

Muammolar va yechimlar

▲ **Eslatma:** 1- va 2- bo'limdagi muammolar va yechimlar tarmoq funksiyalariga ega bo'lgan televizor modellariga tegishli, shuning uchun ulanmagan televizor modellari foydalanuvchilari ularga e'tibor bermasliklari mumkin.

1. Tarmoqqa ulanib bo'lmadi.

- Televizoringiz tarmoqqa ulanganligini tekshiring;
- Televizoringizni qayta yoqing;
- Routingiz kirishni tasdiqlash uchun Internet-provayderingiz bilan maslahatlashing. Routerni ekspluatatsiya qilish bo'yicha yo'riqnomaga murojaat qiling.
- Televizoringiz router bilan ulanganligiga ishonch hosil qiling. Agar router yaxshi ulangan va yoqilgan bo'lsa, yangi routerga ulanishga va tarmoqni o'zgartirishga urinib ko'ring va sinovdan o'tish uchun kompyuteringizdan foydalaning. Agar sizning muammoingiz hal bo'lmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

2. Videoni ravon ijro etib bo'lmadi.

- Sizning USB flesh-diskingizdan olingan video ma'lumotlarni uzatish natijasida yoki uning kod oqimi ushbu televizorning qo'llab-quvvatlanadigan formatlaridan ancha yirik bo'lganda paydo bo'lishi mumkin.
- Onlayn videolar yoki Internetdan yuklab olingan videolar.
 - a. Bu sizning tarmog'ingizning past o'tkazuvchanligi tufayli bo'lishi mumkin. Onlayn videolarni boshqarish uchun yuqori internet tezligi talab qilinadi.
 - b. Internetdan foydalanishning eng yuqori vaqti o'tkazish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin.
 - c. Bir tarmoqdagi boshqa biron bir kompyuter ishlayotganligini tekshiring, chunki ular o'tkazish qobiliyatini oshirayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa, ular onlayn videolarni yuklab olayotganda yoki namoyish qilganda.
 - d. Videoning o'zi ravon bo'lmasligi mumkin, bu sizning televizoringiz yoki tarmog'ingizda sababli emas.

3. Ikkita mobil qattiq disk bir vaqtning o'zida televizorga ulangan bo'lsa, ular bir necha marta tanilmaydi.

- Barcha mobil qattiq disklar juda ko'p quvvat sarflaydi, bu esa elektr ta'minotida muammolarga olib kelishi mumkin. Faqat bitta qattiq diskni yoki kam quvvat sarflaydigan mobil qattiq diskni qo'yishni maslahat beramiz.

4. Mobil qattiq diskdagi (USB) video hech qanday ovozsiz ijro etilmoqda.

- Mobil qurilmangizning qattiq diskdagi videoning audio formatini televizor pleeringiz qo'llab-quvvatlamaydi.

5. Ba'zi videolar ijro etilmayapti.

- Video formatlari televizor tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin, ayniqsa ba'zi turdagi, odatda sizning televizoringizga mos kelmaydigan shaxsiy format protokoli bo'lgan kameralar tomonidan tasvirga olingan videolar.

6. Video o'rtasiga kelganda ijro etishni to'xtatadi.

- Videolarni nusxalash yoki siqish paytida xatolar yuz berishi mumkin, shuning uchun ular ijro etish paytida avtomatik ravishda to'xtatishlari mumkin.

7. Dasturiy ta'minotni yangilanishida nimalarga e'tibor berishim kerak:

- Dasturiy ta'minot yangilanganda elektr uzilib qolmasligi kerak
- Dasturiy ta'minot yangilanganda masofadan boshqarish pultingiz bilan hech qanday operatsiyani bajarmang.
- Sabrli bo'ling, chunki dasturiy ta'minotni yangilash jarayoni biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin.

8. Dasturiy ta'minot yangilanganidan keyin televizor interfeysida aniq o'zgarishlar yo'q.

- Muayyan sharoitlarda dasturiy ta'minot yangilanishi nafaqat yangi funksiyalarni yangilashi yoki qo'shishi, balki interfeysni aniq o'zgartirmasdan televizorning ish faoliyatini yaxshilashi mumkin. Shuningdek, foydalanuvchi interfeysida umuman hech qanday o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin.

BOSHQA MA'LUMOTLAR

Nosozliklarni tuzatish

Televizoringiz bilan duch keladigan ko'p muammolarni quyidagi muammolarni hal qilish ro'yxatiga murojaat qilib tuzatishingiz mumkin.

Tasvir yo'q, ovoz yo'q

1. Televizor qizib ketmaganligini yoki avto-o'chirgich ishlayotganini tekshiring.
2. Ishlayotgan yoki yoqilganligiga ishonch hosil qilish uchun boshqa elektr moslamasini portga ulang.
3. Elektr vilkasi portga yomon ta'sir qiladi.
4. Signal manbasini tekshiring.

Rang yo'q

1. Rang tizimini o'zgartiring.
2. Rang to'yinganlik sozlamalarini sozlang.
3. Boshqa kanalni sinab ko'ring. Qora-oq dastur qabul qilinishi mumkin.

Masofadan boshqarish pulti ishlamayapti

1. Batareyalarni almashtiring.
2. Batareyalar to'g'ri o'rnatilmagan.

Tasvir yo'q, oddiy tovush

1. Yorqinlik va kontrastni sozlang.
2. Tele-eshittirishda uzilish bo'lishi mumkin.

Oddiy tasvir, ovoz yo'q

1. Ovoz balandligini oshirish uchun ► tugmasini bosing.
2. Ovoz balandligi o'chirilgan, ovozni qayta tiklash uchun ovozni o'chirish tugmasini bosing.
3. Ovoz tizimini o'zgartiring.
4. Tele-eshittirishda uzilish bo'lishi mumkin.

Tasvirda tartibsizliklar paydo bo'ladi

Odatda bu avtoulovlar, kunduzgi yoritgichlar va soch quritish fen mashinalari kabi mahalliy shovqinlardan kelib chiqadi. Shovqinni kamaytirish uchun antennani sozlang.

Qorli nuqtalar va shovqin

Agar antenna televizor signalining chetida joylashgan bo'lsa, signal kuchsiz bo'lgan joyda tasvirga nuqta qo'yilishi mumkin. Signal juda zaif bo'lganda, qabul qilishni yaxshilash uchun maxsus antennani o'rnatish kerak bo'lishi mumkin.

1. Ichki/tashqi antennaning joylashishini va yo'nalishini sozlang.
3. Kanalni aniq rostlang.
4. Boshqa kanalni sinab ko'ring. Eshittirish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

Alangalanish

Qora dog'lar yoki gorizontal chiziqlar paydo bo'ladi yoki tasvir jimirlaydi yoki xiralashadi. Bu, odatda, avtomobil motor ovozlari, neon lampalar, elektr drel yoki boshqa elektr asboblarning aralashuvi tufayli yuzaga keladi.

Sharpa


Sharpalar televizor signalidan ikki yo'ldan kelib chiqadi. Biri to'g'ridan-to'g'ri yo'ldir, ikkinchisi baland binolardan, tepaliklardan yoki boshqa narsalardan aks etadi. Antennaning yo'nalishini yoki joylashishini o'zgartirish qabul qilishni yaxshilaydi.

Radio chastotasi shovqini

Ushbu shovqin ekranda harakatlanuvchi to'lqinlar yoki diagonal chiziqlar hosil qiladi va ba'zi hollarda tasvirdagi kontrastni yo'qotadi. Radio shovqin manbaini toping va olib tashlang.

Televizorni o'rnatish usullari

Qurilmadagi ikki tayanchni vintlar bilan televizorni pastki qismiga mahkamlang, o'rnatish tugallandi.



Vizual tajribangizni yaxshilash uchun iltimos, ishlatishdan oldin televizorning old paneli va ekranidan barcha yorliqlarni (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.

⚠ Eslatma: Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasidagi rasmlar va raqamlar faqat ma'lumot uchun berilgan va mahsulotning tashqi ko'rinishidan farq qilishi mumkin. Mahsulot dizayni va texnik xususiyatlari oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirilishi mumkin.

BOSHQA MA'LUMOTLAR



XAVFSIZ UTILIZATSIYA QILISH

Sizning qurilmangiz yuqori sifatli materiallardan va butlovchi qismlardan ishlab chiqilgan, ularni utilizatsiya qilish va qayta ishlatilishi mumkin.

Elektr va elektron mahsulotlarni alohida yig'ish uchun mahalliy tizim bilan tanishing. Mahalliy qoidalarga rioya qiling!



OGOHLANTIRISH. NOTO'G'RI ISHLATILGAN BO'LSA, EKRANNING SHIKASTLANISHI XAVFI MAVJUD. RASMDA KO'RSATILGANDEK, UNI CHEKKADAN USHLAB KO'TARISH TAVSIYA ETILADI.



ARTEL texnikasini tanlaganingiz uchun tashakkur.

Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmasdan mahsulotni loyihalash va jihozlashda o'zgartirish kiritish huquqini o'zida qoldiradi.